



ARMA
machineverhuur.nl

BETONMOLEN 140 LITER

WAARVOOR IS DE BETONMOLEN TE GEBRUIKEN:

- Voor het mengen van beton en mortel

AANDACHTSPUNTEN:

- Grijp nooit in draaiende molen
- Leg de aansluitsnoeren zodanig dat zij niet beschadigd kunnen worden
- Gebruik alleen stekkers en contrastekkers met spatwaterbescherming

GEBRUIKERSHANDLEIDING:

Aan- en uitzetten machine:

De betonmolen wordt altijd geleverd met een los aansluitsnoer wat u zelf kunt verlengen met een verlengkabel die altijd een dikte moet hebben van 3 x 2,5 mm. Schakel de betonmolen in met de schakelaar op de schakelaarstekker-unit.

Bij blokkering van de mengtrommel langer dan 1 minuut wordt de Thermo-beveiliging van de motor geactiveerd. Voor hernieuwde inbedrijfstelling: machine uitschakelen, laten afkoelen en opnieuw inschakelen.

Voor elke langere werkpaauze en na beëindigen van de dagelijkse werkzaamheden moet de mengtrommel van binnen en van buiten worden gereinigd. Dit doet men door de trommel te vullen met water en enkel bakstenen. De trommel een kwartier laten draaien en de binnen en buiten kant met waterslang schoonspuiten. NOOIT met een hamer op de trommel slaan. Dit veroorzaakt deuken in de trommel met het gevolg dat er beton of mortel aan de binnenzijde van de trommel vastplakt.

**LET OP! GEHUURD MATERIAAL DIENT ALTIJD SCHOON RETOUR
GEBRACHT TE WORDEN!**

GEBRUIKSAANWIJZING

