



ARMA
machineverhuur.nl

BOORHAMER 8 KG

WAARVOOR IS EEN BOORHAMER 8 KG TE GEBRUIKEN:

- Boren in beton tot 32 mm
- Boren in metselwerk tot 52 mm
- Boren met boorkronen in metselwerk van 40 tot 150 mm

BENODIGDE BESCHERMING- VEILIGHEIDSMIDDELEN:



Gehoorgeschermers

AANDACHTSPUNTEN:

- Gebruik deze machine alleen met de extra handgreep. Als een boor vastklemt wordt de aandrijving van de uitgaande as namelijk onderbroken
- Houd de machine altijd met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u iets aan de machine gaat doen zoals bijv. het verwisselen van boren of als er een storing aan de machine is

GEBRUIKERSHANDLEIDING:

Plaatsen en verwijderen van boren:

Met de gereedschapopname SDS-max kunnen boren zonder hulpgereedschap eenvoudig worden verwisseld. Steek de boor draaiend in de gereedschapopname tot het automatisch wordt vergrendeld.

Bij het verwijderen van de boor trekt u de vergrendelinghuls van de gereedschapopname naar achter en dan kunt u de boor verwijderen.

Het insteekende van de boren moet regelmatig worden ingeget.

GEBRUIKSAANWIJZING





ARMA
machineverhuur.nl

BOORHAMER 8 KG

Aan- en uitzetten machine:

Als u de machine wilt inschakelen, drukt u de aan/uitschakelaar in en houdt u deze ingedrukt.

Als u de machine wilt uitschakelen laat u de aan/uitschakelaar los.

Dankzij de regel-electronic is een traploos vooraf instelbaar toerental voor op het materiaal afgestemde werkzaamheden mogelijk.

Boren of slagboren:

Door de slagstop schakelaar in de gewenste stand te zetten kan men boren of slagboren. Deze schakelaar mag alleen worden bediend wanneer de machine stilstaat.

Service indicatie lamp:

Als het service indicatie lampje begint te flikkeren of voortdurend brandt dient de machine altijd retour gebracht te worden bij verhuurder.

Na ca. 8 bedrijfsuren automatisch uitgeschakeld.

**LET OP! GEHUURD MATERIAAL DIENT ALTIJD SCHOON RETOUR
GEBRACHT TE WORDEN!**

GEBRUIKSAANWIJZING

