



ARMA
machineverhuur.nl

BREEKHAMER 11 KG

WAARVOOR IS BREEKHAMER 11 KG TE GEBRUIKEN:

- Hakwerkzaamheden in beton, baksteen, steen en asfalt
- Verwijderen van vloertegels

BENODIGDE BESCHERMING- VEILIGHEIDSMIDDELEN:



Gehoorgeschermers



Veiligheidsschoenen



Veiligheidsbril



Veiligheidshandschoenen



Ademhalingsbescherming

AANDACHTSPUNTEN:

- Draag bij het werken altijd gehoor- en oogbeschermers
- Gebruik deze machine altijd met de extra handgreep. Deze handgreep kunt u naar wens draaien voor een veilige houding tijdens de werkzaamheden
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u iets aan de machine gaat doen zoals bijv. het verwisselen van beitels of als er een storing aan de machine is.

GEBRUIKERSHANDLEIDING:

Plaatsen en verwijderen van beitels:

Reinig de schacht van de beitel en smeer het licht met vet in. Zet de beitel draaiend in de gereedschapopname tot het automatisch wordt vergrendeld. Controleer altijd de vergrendeling door aan de beitel te trekken. Bij het verwijderen van de beitel trek de vergrendelinghuls naar achteren en verwijder de beitel.

GEBRUIKSAANWIJZING





ARMA
machineverhuur.nl

BREEKHAMER 11 KG

Aan- en uitzetten machine:

Als u de machine wilt aanzetten drukt u de schakelaar naar rechts. Bij het uitzetten duwt u de schakelaar naar links.

Dankzij de regel-electronic kunt u het aantal slagen traploos vooraf instellen voor aan het materiaal aangepaste werkzaamheden.

Service indicatie lamp:

Als het service indicatie lampje begint te flikkeren of voortdurend brandt wordt na ca. 8 bedrijfsuren de machine automatisch uitgeschakeld.

**LET OP! GEHUURD MATERIAAL DIEN ALTJD SCHOON RETOUR
GEBRACHT TE WORDEN!**

GEBRUIKSAANWIJZING

