



ARMA
machineverhuur.nl

BEHANGAFSTOMER

WAARVOOR IS DE BEHANGAFSTOMER TE GEBRUIKEN:

- Voor het afstomen van alle soorten behang

AANDACHTSPUNTEN:

- Altijd stopcontact met randaarde gebruiken
- Nooit stomen op elektrische schakelaars of op stopcontacten
- Nooit vuldop verwijderen als de behangstomer in werking is
- Enkel en alleen zuiver water (bij voorkeur warm) gebruiken en nooit andere producten toevoegen

GEBRUIKERSHANDLEIDING:

Aanzetten machine:

Vul het reservoir met warm water tot aan het maximum peil ($\frac{3}{4}$ gevuld). Stekker in het stopcontact steken en 8 à 15 minuten wachten tot de stoom uit de stoomkap komt. Voor een snelle werking is het aan te raden om over het hele oppervlak insnijdingen of gaatjes met een prikrol in het papier aan te brengen. Zet de stoomkap gedurende 10 seconden tegen de muur. Verplaats de stoomkap en steek met een plamuurmes het behang eraf. Zo kan men doorlopend werken.

Bijvullen:

Als het water niveau onder het minimum komt, schakelt de behangafstomer automatisch uit.

Uitzetten machine:

Na het werk de behangstomer laten afkoelen, het reservoir ledigen en het snoer en de slang schoongemaakt oprollen.

**LET OP! GEHUURD MATERIAAL DIENT ALTIJD SCHOON RETOUR
GEBRACHT TE WORDEN!**

GEBRUIKSAANWIJZING

