



ARMA
machineverhuur.nl

DOZENBOORMACHINE

WAARVOOR IS DE DOZENBOORMACHINE TE BEGRUIKEN:

- Droog boren van elektriciteitsdozen in baksteen, kalkzandsteen en gasbeton. (Niet voor beton!)

BENODIGDE BESCHERMING- VEILIGHEIDSMIDDELEN:



Gehoorbeschermers



Veiligheidsbril



Ademhalingsbescherming

AANDACHTSPUNTEN:

- Gebruik altijd de bijgeleverde extra zijhandgreep
- Houdt de machine altijd met twee handen vast

GEBRUIKERSHANDLEIDING:

Aan- en uit zetten van de machine:

De machine is voorzien van een schakelaar met vastzetknop, waardoor de machine op 2 manieren in- en uitgeschakeld kan worden:

- Bij moment inschakeling schakelaar indrukken en bij het uitschakelen schakelaar loslaten.
- Bij permanente inschakeling schakelaar indrukken en in ingedrukte toestand vergrendelen met behulp van vastzetknop.

Thermische beveiliging:

De boormachine is voorzien van een mechanische, elektronische en thermische overlastbeveiliging. Wanneer de motor wordt overbelast, zal de overbelastingindicatie (LED) bovenop de handgreep gaan knipperen.

GEBRUIKSAANWIJZING





ARMA
machineverhuur.nl

DOZENBOORMACHINE

Het is dan raadzaam om de druk op de machine te verminderen waardoor het overbelasten wordt tegen gegaan.

Wanneer de motor toch door overbelasting is uitgeschakeld, moet deze zo snel mogelijk weer worden ingeschakeld om de motor te koelen. Laat de boormachine daarna minimaal 1 minuut onbelast draaien.

Boren:

Als de boor plotseling vast komt te zitten, wordt met behulp van de slipkoppeling de hoofdas ontkoppeld van de motor. Zorg ervoor dat u direct de motor uitschakelt en de boor los maakt uit het geboorde gat. Wanneer de slipkoppeling langdurig in werking blijft dient u de machine retour te brengen naar de verhuurder.

**LET OP! GEHUURD MATERIAAL DIENT ALTIJD SCHOON RETOUR
GEBRACHT TE WORDEN!**

GEBRUIKSAANWIJZING

