



ARMA
machineverhuur.nl

TRILPLAAT INDRINGEND VERMOGEN 20 CM

WAARVOOR IS DE TRILPLAAT TE GEBRUIKEN:

- Aantrillen van grond, zand, klinkers en betonwerk

BENODIGDE BESCHERMING- VEILIGHEIDSMIDDELEN:



Gehoorschermers



Veiligheidsschoenen



Veiligheidsbril

GEBRUIKERSHANDLEIDING:

Aan- en uitzetten machine:

Open de benzinekraan.

Zet de **STOP SCHAKELAAR** op aan.

Zet de gashendel ongeveer 1/3 open.

Zet de chokehendel open.

Trek rustig aan de trekstarter tot u weerstand voelt. Laat de trekstarter terugkeren in de beginpositie en trek vervolgens flink Trek het koord **NOOIT** helemaal uit. Als de motor loopt dient u de hendel van de trekstarter rustig naar de uitgangpositie te laten terugkeren. Als de motor gestart is eerst de choke uitzetten! De gashendel laag zetten zodat de motor een paar minuten kan warm lopen. Zet de gashendel geleidelijk aan hoger tot het gewenste toerental is bereikt.

De motor stoppen:

Zet de gashendel op de laagste stand en laat de motor 1 of 2 minuten met een laag toerental lopen voor u de motor stop zet.

Draai de **STOP SCHAKELAAR** tegen de klok in naar "O".

Draai de benzinekraan dicht.

GEBRUIKSAANWIJZING





ARMA
machineverhuur.nl

TRILPLAAT INDRINGEND VERMOGEN 20 CM

Trek rustig aan de trekstarter totdat u weerstand voelt. Laat de hendel rustig terugkeren naar de beginpositie. Dit is nodig om te voorkomen dat vocht van buiten kan binnendringen in de verbrandingskamer.

Controleer elke dag het oliepeil en reinig regelmatig het luchtfilter.

**LET OP! GEHUURD MATERIAAL DIENT ALTIJD SCHOON RETOUR
GEBRACHT TE WORDEN!**

GEBRUIKSAANWIJZING

