



ARMA
machineverhuur.nl

HAAKSESLIJPER 230 MM

WAARVOOR IS DE HAAKSESLIJPER 230 MM TE GEBRUIKEN:

- Geschikt voor het doorslijpen van steen en metaal
- Geschikt voor het afbramen en slijpen van metaal

BENODIGDE BESCHERMING- VEILIGHEIDSMIDDELEN:



Gehoorbeschermers



Ademhalingsbescherming



Veiligheidsbril



Veiligheidshandschoenen

AANDACHTSPUNTEN:

- De machine mag alleen gebruikt worden voor droog slijpen en schuren
- Altijd extra handgreep gebruiken
- Vrije greep gebruiken

GEBRUIKERSHANDLEIDING:

Aan- en uitzetten machine:

Als u de machine wilt inschakelen, duwt u de aan/uit schakelaar naar voren en drukt u deze vervolgens in. Bij het vastzetten van de schakelaar duwt u de aan/uit schakelaar in ingedrukte toestand verder naar voren. Als u de machine wilt uitschakelen, laat u de aan/uit schakelaar los of drukt u de schakelaar in en laat u deze vervolgens los. De handgreep van de machine kan ten opzichte van het motorhuis 90° naar links en naar rechts worden gedraaid. Hierdoor kan de aan/uit schakelaar voor bepaalde werkzaamheden in een gunstige gebruikerstand worden gedraaid, b.v. voor linkshandige. Trek de greep ontgrendeling krachtig uit en draai tegelijkertijd de handgreep in de gewenste stand.

GEBRUIKSAANWIJZING





ARMA
machineverhuur.nl

HAAKSESLIJPER 230 MM

Slijpgereedschap monteren:

voor werkzaamheden met afbraam- of doorslijpschijven altijd de beschermkap. Deze haakse slijper is uitgevoerd met een snelspan moer zodat de slijpgereedschappen zonder hulpgereedschap kunnen worden gemonteerd.

Deze snelspan moer mag alleen bij afbraam- en doorslijpschijven worden gebruikt. Bij het monteren hiervan blokkeert men de uitgaande as met de blokkeerknop. Let erop dat de zijde van de snelspan moer bij het vast draaien met het opschrift naar boven wijst.

Draai de snelspan moer vast door de slijpschijf krachtig met de wijzers van de klok mee te draaien. De snelspan moer kan worden losgedraaid door de kartelring tegen de wijzers van de klok in met de hand los te draaien. Bedien de blokkeerknop alleen wanneer de uitgaande as stil staat.

Trek altijd voor werkzaamheden aan de machine de stekker uit het stopcontact. Gebruik alleen slijpgereedschappen met een maximaal toerental dat minstens even hoog is als het onbelaste toerental van de machine.

**LET OP! GEHUURD MATERIAAL DIENT ALTIJD SCHOON RETOUR
GEBRACHT TE WORDEN!**

GEBRUIKSAANWIJZING

