



ARMA
machineverhuur.nl

BREEKHAMER 6 KG

WAARVOOR IS DE BREEKHAMER 6 KG TE GEBRUIKEN:

- Voor het afbikken van stucwerk en wandtegels

BENODIGDE BESCHERMING- VEILIGHEIDSMIDDELEN:



Gehoorbeschermers



Veiligheidsschoenen



Veiligheidsbril



Veiligheidshandschoenen



Ademhalingsbescherming

AANDACHTSPUNTEN:

- Gebruik deze machine altijd met de extra handgreep. Deze handgreep kunt u naar wens draaien voor een veilige houding tijdens de werkzaamheden
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u iets aan de machine gaat doen zoals bijv. het verwisselen van beitels of als er een storing aan de machine is

GEBRUIKERSHANDLEIDING:

Plaatsen en verwijderen van beitels:

Met de gereedschapsopname SDS-max kunt u de beitels eenvoudig vervangen worden zonder gebruik te maken van extra gereedschap:

Reinig de schacht van de beitel en smeer het licht met vet in. Zet de beitel draaiend in de gereedschapsopname tot het automatisch wordt vergrendeld. Controleer altijd de vergrendeling door aan de beitel te trekken.

Bij het verwijderen van de beitel trek de vergrendelinghuls naar achteren en verwijder de beitel. De stand van de beitel kan aangepast worden door

GEBRUIKSAANWIJZING





ARMA
machineverhuur.nl

BREEKHAMER 6 KG

de achterste ring van de beitelkop richting de beitel te trekken en beitel draaien tot hij opnieuw borgt.

Aan- en uitzetten machine:

Als u de machine wilt aanzetten drukt u de schakelaar in aan de bovenzijde van de schakelaar. Voor het uitzetten drukt u de schakelaar in aan de onderzijde van de schakelaar.

Dankzij de regel-electronic kunt u het aantal slagen traploos vooraf instellen voor aan het materiaal aangepaste werkzaamheden.

Service indicatie lamp:

Als het service indicatie lampje begint te flikkeren of voortdurend brandt wordt na ca. 8 bedrijfsuren de machine automatisch uitgeschakeld.

U hoeft dus niet direct met de werkzaamheden te stoppen maar u dient de machine, met de melding van het brandende indicatie lampje, retour te brengen bij de verhuurder.

**LET OP! GEHUURD MATERIAAL DIENT ALTIJD SCHOON RETOUR
GEBRACHT TE WORDEN!**

GEBRUIKSAANWIJZING

